



Mise à jour du logiciel du THT709 via USB

Les instructions suivantes décrivent la procédure de mise à jour du logiciel de votre récepteur via une clé USB 2.0.

Configuration matériel requise :

- PC, ordinateur portable avec système d'exploitation Windows avec un port USB 2.0. D'autres systèmes peuvent nécessiter des procédures différentes.
- Clé USB 2.0 formatée en FAT 32

Procédure sur votre PC :

1. Connectez correctement une clé USB 2.0 au port USB d'un PC (ou un dispositif similaire). Habituellement, le PC affiche un message pour un nouveau matériel trouvé/connecté (disque amovible). Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être attendre l'installation du pilote de ce périphérique USB.
2. Enregistrez le fichier zippé sur la racine de la clé USB connectée. Décompressez le fichier à cet endroit.
(click droit : "Décompresser ici..." puis choisissez le répertoire racine pour enregistrer le fichier).
3. Maintenant, un fichier **.bin** doit être présent sur la racine de la clé USB connectée.
4. Retirez la clé USB de votre PC cliquez à droite de la barre des tâches sur "Retirer le matériel en toute sécurité" afin d'éviter tout problème.

Procédure sur votre récepteur :

Allumez votre récepteur et connectez la clé USB avec le fichier logiciel (dans le répertoire racine) au port USB du récepteur.

Une fois que la clé USB a été détectée avec succès, vous pouvez effectuer la mise à jour du logiciel en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Système avec les boutons ◀▶ et utilisez ▲ ▼ pour sélectionner Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur OK pour ouvrir ce menu.
3. Sélectionnez Mise à jour USB avec ▲ ▼ et appuyez sur OK.
4. Une fois que le fichier de mise à jour a été détecté, le nom du fichier s'affiche. Utilisez ▲ ▼ pour le sélectionner et appuyez sur OK pour démarrer le processus de mise à jour.
5. Le récepteur redémarrera sur l'écran «Mise à jour...» avec un arrière-plan bleu. Veuillez patienter jusqu'à ce que le récepteur ait terminé!

NE JAMAIS débrancher le périphérique USB du récepteur, du récepteur de l'alimentation principale ou couper l'alimentation pendant la procédure de mise à jour. Cela peut endommager votre récepteur et la garantie sera annulée! Dès que la mise à jour sera terminée, le récepteur redémarrera automatiquement!