

Aktualizacja oprogramowania dla THS222

Poniższa instrukcja opisuje procedurę aktualizacji oprogramowania w odbiorniku za pośrednictwem komputera i przenośnego urządzenia pamięci masowej USB.

Wymagania sprzętowe:

- Komputer, laptop lub inny system operacyjny z portem USB 2.0. Inne systemy mogą wymagać innych procedur.

- Zewnętrzne urządzenie USB sformatowane w FAT 32

Uwaga: Sprawdź/upewnij się, że pobór mocy urządzenia USB nie przekracza 5 V/500 mA. W przypadku większego poboru mocy przed podłączeniem do odbiornika należy użyć odpowiedniego adaptera linii.

Procedura na Twoim komputerze:

1. Podłącz prawidłowo urządzenie USB do portu USB w komputerze (lub podobnym urządzeniu). Zwykle komputer wyświetla komunikat o nowym znalezionym/podłączonym sprzęcie (dysku wymiennym). Jeśli tak nie jest, może być konieczne poczekanie na instalację sterownika tego urządzenia USB.
2. Zapisz spakowany plik w katalogu głównym tego podłączonego urządzenia USB. Rozpakuj tam plik (kliknij prawym przyciskiem myszy: „Rozpakuj tutaj...” lub kliknij dwukrotnie i rozpakuj, a następnie wybierz katalog główny, aby zapisać plik).
3. Teraz plik **.bin** z pobranego pakietu powinien znajdować się w katalogu głównym podłączonego urządzenia USB.
4. Usuń urządzenie USB z komputera, naciskając prawy przycisk myszy na pasku zadań, wybierz „Bezpiecznie usuń sprzęt”, aby uniknąć problemów.

Procedura na Twoim odbiorniku:

Włącz odbiornik i podłącz urządzenie USB z plikiem oprogramowania (w katalogu głównym) do złącza w odbiorniku. Po pomyślnym wykryciu urządzenia USB możesz przeprowadzić aktualizację oprogramowania zgodnie z następującymi krokami:

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wejść do Menu Głównego. Wybierz *System* za pomocą przycisków ◀▶ i użyj ▲▼ aby wybrać *Aktualizacja oprogramowania*, a następnie naciśnij **OK**, aby otworzyć to menu.
2. Teraz wybierz *Aktualizacja USB* za pomocą ▲▼ i naciśnij **OK**.
3. Gdy tylko plik aktualizacji zostanie poprawnie i pomyślnie wykryty, zostanie wyświetlona nazwa pliku. Użyj ▲▼, aby go wybrać i naciśnij **OK**, aby rozpocząć proces aktualizacji.
4. Teraz odbiornik uruchomi się ponownie z ekranem „Aktualizacja...” z niebieskim tłem. Poczekaj cierpliwie aż odbiornik zakończy tę czynność!

NEVER disconnect the USB device from the receiver, the receiver from the main or switch OFF power during the update procedure. It can damage your receiver and warranty will void! As soon as the update has been finished, the receiver restarts automatically!